

## **ORBASIL K- 93 SANITARY**

**Описание:** Однокомпонентный, силиконовый клей-герметик. Содержит противогрибковый компонент.

**Область применения:**

- \* Для герметизации стыков между стеклом и рамой, а также швов и щелей между рамами.
- \* Для изоляции мест соединения сантехнических изделий.
- \* Для герметизации материалов периодически находящихся под воздействием влаги при умеренных температурах.
- \* При любительской сборке машин, лодок, автоприцепов и т.д.

ORBASIL K – 93 SANITARY не следует применять на следующих поверхностях:

- \* Строительных материалах, таких как бетон, каменная кладка (и подобные материалы).
- \* Чёрных металлах, меди и латуни.
- \* Резине, каучуке, т.к. герметик может их обесцветить.

**Внимание!** ORBASIL K-93 SANITARY не следует применять для аквариумов.

**Свойства:** Однокомпонентная система удобна в применении. Покрывается сеткой при температуре окружающей среды. Под воздействием влаги продукт приобретает качества каучука: великолепные технические характеристики и высокую сопротивляемость неблагоприятным климатическим условиям.

**Способ применения:** Подготовка поверхности.

Поверхность должна быть сухой и чистой. При необходимости, наряду с механическими средствами, поверхность рекомендуется обезжирить растворителем, таким как ацетон. Для материалов, которые подвергнутся наибольшему воздействию герметиком, рекомендуется использовать грунтовки.

**Применение:** Отрежьте крышечку от переходной втулки, вкрутите насадку в баллончик, отсеките верхушку насадки на требуемую величину и вставьте в распылитель. Заполняйте герметиком ORBASIL K-93 SANITARY, соответствующим образом обработанное место стыка. Чтобы не запачкать края, нанесите липкую маскировочную ленту. Для лучшего результата герметик можно разгладить шпателем.  
ORBASIL K-93 SANITARY нельзя красить и покрывать лаком.

**Очищение:** Свежий продукт легко удалить при помощи органического растворителя. При затвердевании продукт удаляется только при помощи механических средств.

**Техника безопасности и гигиена:**

При применении продукта ORBASIL K-93 SANITARY выделяется уксусная кислота, поэтому рабочее пространство должно хорошо вентилироваться. Избегайте контакта продукта с глазами и слизистыми участками из-за возможного раздражения. Если контакт все-таки произошел, промойте пораженный участок большим количеством воды. При необходимости обратитесь к врачу. После затвердевания продукт не представляет никакой опасности. Не мойте руки растворителем!

**Хранение:** 18 месяцев в сухом, прохладном месте.