

SILICON REMOVER (ELIMINADOR SILICONA DE SECO) ОЧИСТИТЕЛЬ СУХОГО СИЛИКОНА



Описание продукта:

Продукт в виде пасты, разработан для очистки от старых силиконовых соединений и всех видов уплотнителей.

Применение:

Силиконовый растворитель предназначен для того чтобы очищать от загрязнений ванны, санитарные узлы, раковины, керамику и т.п. При помощи него можно убрать кислотные и нейтральные силиконовые уплотнители, полиуретановые уплотнители, Много видов полимеров и продукты на водяной основе.

Примечание: Силиконовый растворитель сильно действует на лакированные, крашенные и пластиковые поверхности. Может повредить их. Перед использованием надо провести тест.

Мрамор и пористые поверхности могут потемнеть (обязательно провести тест перед применением).

Инструкция по применению:

Поверхность должна быть сухой.

1-й вариант: Отрезать как можно больше уплотнительного материала. Почистите поверхность. Продавите защитную мембрану в тубе, нажав на нее обратной стороной колпачка. Нанесите равномерно продукт где требуется его применение и оставьте на 1-2 часа. Остаток продукта убрать ножом. Почистить поверхность водой и мылом.

2-й вариант: Равномерно нанесите продукт на все стыки и оставьте на 24 часа. Остаток продукта убрать ножом. Повторите процедуру если остатки уплотнителя еще остались. Почистить поверхность водой и мылом.

Производитель: Quilosa, Испания
www.sbfound.ru

Важная информация: Продукт теряет эффективность при контакте с водой.

Предосторожность:

Не применять на крашенные и лакированные поверхности.

Чистка приборов и оборудования:

Засохнув продукт нужно как можно лучше почистить тряпочкой с мылом и водой.

Технические характеристики:

Цвет: Коричневый
Точка кипения (DIN 51755): 70°C
Основа материала: алифатические гидрокарбонаты

Температура при работе: 10°-40°C

Хранение:

Как минимум 3 года в закрытой заводской упаковке. Храните в сухом прохладном месте.

Вид: Тюбик: 85 мл

Безопасность:

Возникает раздражение при попадании на кожу и в глаза. Хранить в местах недоступных детям. В случае проглатывания, необходима немедленная медицинская помощь. При попадании в глаза или нос, промойте водой и обратитесь к врачу.

Дополнительная информация по безопасности высылается по заказу.

НЕ МОЙТЕ РУКИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ.